

Borga SUPER 40



Infästning

I ändupplag fästs två skruv i varje profilbotten. I mellanupplag fästs en skruv varje profilbotten, om inte särskild installationsanvisning säger annat. Överlappsskruv (D14) fästs i sidoöverlappen i profiltoppen med c-c 500.

