

Borga VVP 45



Infästning

I ändupplag fästs en skruv i varje profilbotten samt i överlappet. I mellanupplag fästs en skruv i varannan profilbotten, om inte särskild installationsanvisning säger annat. I sidoöverlappet fästs skruv med c-c 500 vertikalt.

